



1.



Alkomätare

Kapsylöppnare
med magnetTrådlös
laddare

2.




1



Alcomat



2



3.



3

4



4.

Anslut Alcomat till din smartphone

1. Ladda ner Alcomat-appen från App Store eller Google Play Store
2. Slå på din smartphones Bluetooth och öppna appen
3. Skaka alkomätaren tre gånger för att slå på de vita LED-lamporna
4. Anslut alkomätaren till din telefon och kom igång

Alkomätare LED-ljussignaler

- Svagt vitt ljus - redo att anslutas till smartphone
Kort, rött ljus - batteriet är slut
Stabilt vitt ljus - enheterna är kopplade

5.

**Bruksanvisning**

1. Tryck på i appen eller skaka enheten igen när LED-lamporna har tänts
2. När blå LED-lampor börjar blinka har alkomätaren börjat värma upp
3. Se till att de små lufthålen på enhetens sidor inte täcks för när du håller i alkomätaren.
4. När blå LED-lampor blinkar fort, blås kraftfullt, från lungorna i 5 sekunder mot alkomätarens öppning.
5. Stabilt blått LED-ljus indikerar att alkomätaren beräknar BAC
6. Blinkande blå LED-ljus efter mätningssprocessen betyder att BAC har

6.

kalkulerats

7. Blinkande rött ljus betyder fel. Prova igen.
8. Uppmätta BAC-resultat visas också på enheten:
grönt ljus - nykter
gult ljus - under 0.2‰
rött ljus - över 0.2‰

Om batteriet i din smartphone är urladdat är det möjligt att använda alkomätaren separat. LED-ljus färger visar ungefärliga uppmätta resultat. Skaka enheten och följ LED-ljus-instruktioner som beskrivet ovan.

7.


Pålitligt resultat

För att få ett pålitligt resultat, vänta 20 minuter efter att ha druckit en sista drink eller rökt en cigarett. Om produkten inte har använts på 24 timmar kan enheten visa ett lägre resultat p.g.a. dammpartiklar. Upprepa blåsningen om nödvändigt

Trådlös laddning

Rött LED-ljus på enheten indikerar att alkometer-batteriet är urladdat. Det tar upp till tre timmar att ladda batteriet.

8.



1. Anslut micro-USB-kabel till laddaren
2. Placera alkomätaren precis i mitten av laddaren.
3. Följ det blinkande ljuset:
rött ljus - under 20% laddat
gult ljus - 20-70% laddat
grönt ljus - 70-99% laddat
4. Stabilt grönt ljus - alkometern är fulladdad

9.

Garanti: Utan att begränsa ovanstående täcker garantin inte följande:

- Användning med icke-Alcomat-tillbehör som trådlös laddare;
- Normalt slitage av produkten som uppstår med tiden så som repor, bucklor, märken eller smådelar som lossnar efter hand;
- Defekter eller skador som uppstår till följd av felanvändning, olyckor, altermning, ovanlig belastning, modifiering eller icke-autoriserade reparationer, inkorrekt förvaring eller tredjeparts-apps som laddats ner till enheten;
- Skador som orsakats av användning utanför de tillåtna eller avsedda områden som beskrivs i bruksanvisningen från Alcomat;

10.

- Modifieringar av produktens firmware eller software som utförts av någon annan än Alcomat;
- Användning med felaktig spänning, ström eller batterier; eller
- Skador som uppstått p.g.a. fukt;
- Alcomat-alkomätare har använts innan det har gått 20 minuter efter sista drink.
- Silikonföreningar/gaser skadar produkten. Produkten är avsedd för utrymmen med frisk luft.

För att spara träd vill vi be dig om att läsa om och se videor rörande **Privatlivsinställningar, Användarvillkor, Bruksanvisning och Vanliga Frågor** på alcomat.com

