


NL

In deze doos vindt u


1.



2.



3.



4.

Verbind Alcomat met je smartphone

1. Download de Alcomat-app in de App Store of de Google Play Store
2. Schakel de Bluetooth van je smartphone in en open de app
3. Schud de alcoholmeter 3 keer om de witte LED-lampjes in te schakelen
4. Koppel de alcoholmeter met je smartphone en begin hem te gebruiken

Alcoholmeter LED-lichtsignalen

- Vervagend wit licht - klaar om te koppelen met smartphone
- Kort rood licht - batterij is leeg
- Stabiel wit licht - apparaten zijn gekoppeld

5.

- #### Hoe te gebruiken
1. Druk op de knop op de app of schud het apparaat opnieuw nadat de witte LED-lampjes zijn ingeschakeld
 2. Zodra de blauwe LED-lampjes beginnen te knippen, begint de alcoholmeter op te warmen
 3. Houd de Alcometer, er zeker van dat kleine gaatjes voor de luchtstroom aan de zijkanten van het apparaat niet worden gedekt
 4. Wanneer blauwe LED-lampjes snel knippen, blaas dan 5 seconden diep uit de longen richting de opening
 5. Stabiel blauw LED-lampje geeft aan dat

6.

- alcometer BAC meet
6. Knipperende blauwe LED-lamp na het meetproces betekent dat het resultaat van de alcoholpromillage is berekend
 7. Knipperend rood licht betekent fout. Probeer het opnieuw
 8. Gemeten alcoholpromillage-resultaten worden ook op het apparaat aangegeven:
 - groen licht - sober
 - ygeel licht - minder dan 0.2‰
 - rood licht - meer dan 0.2‰

Als de batterij van een smartphone leeg is, kunt u de alcoholmeter apart gebruiken. LED-lichtkleuren zullen de geschatte meetresultaten aangeven. Schud het apparaat

7.

- en volg de instructies van het LED-licht zoals hierboven beschreven
- #### Nauwkeurig resultaat
- Om een nauwkeurig resultaat te krijgen, wacht 20 minuten na een laatste drankje of een sigaret.
- Als het product niet gebruikt 24 uur, kan de inrichting een onderste resultaat door stofdeeltjes tonen. Indien nodig, herhaal dan het blazen.
- #### Draadloos opladen
- Rode LED-lampjes op het apparaat geven aan dat de alcometerbatterij leeg is. Het opladen van de batterij duurt maximaal 3 uur.

8.

-
1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de oplader
 2. Plaats de alcoholmeter precies in het midden van de oplader
 3. Volg het knipperende licht:
 - rood licht - minder dan 20% opgeladen
 - geel licht - 20-70% opgeladen
 - groen licht - 70-99% opgeladen
 4. Stabiel groen licht - alcoholmeter is volledig opgeladen

9.

- #### Garantie:
- Zonder het voorgaande te beperken, is deze garantie niet van toepassing op het volgende:
- Gebruik met niet-Alcomat-accessoires zoals een draadloze oplader;
 - Normale slijtage of veroudering van het product, zoals krasen, deuken, slijtage of losraken van onderdelen na verloop van tijd;
 - Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, ongebruikelijke stress, aanpassing, onjuiste of ongeautoriseerde reparatie, onjuiste opslag of applicaties van derden gedownload naar het product;
 - Schade veroorzaakt door het gebruik van Alcomat;
 - Aanpassingen van de firmware of software van het product door anderen dan Alcomat;

10.

- Gebruik met onjuiste spanning, voeding of batterijen; of
- Schade als gevolg van overmatig vocht.
- Alcomat alcoholmeter werd al 20 minuten na het drinken van een alcoholische drank gebruikt.
- Siliconenverbindingen / gassen zal het product beschadigen. Het product is bedoeld voor gebruik in ruimtes gevuld met verse lucht.

Voor het redden van een boom, lees en bekijk de video's over alle informatie op basis van het Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden en Apparaat-veelgestelde vragen van alcomat.com.

